

Rally computer 2 +

Różnicę w działaniu w odniesieniu do Rally computer 2.

Konfiguracja metromierza

Pojawiło się dodatkowe menu w konfiguracji.

6. Możliwość zapisywania wielu współczynników kalibracyjnych
 - 6.1. off - metromierz pracuje tylko z jednym współczynnikiem
 - 6.2. on - metromierz umożliwia korzystanie z wielu współczynników

Wybór trybów pracy

Gdy chcesz rozpocząć pomiary z pozycji ekranu startowego , wystarczy że naciśniesz przycisk DOWN.

Współczynnik kalibracyjny.

Działanie funkcji wprowadzania współczynnika kalibracyjnego zależne jest od konfiguracji metromierz - praca z jednym lub wieloma współczynnikami kalibracyjnymi.

Gdy wybrałeś off czyli pracujesz z jednym współczynnikiem, przy pomiarach oraz wpisywaniu znanego współczynnika , nie będzie pytania o numer pamięci. Metromierz zapisze wartość jako domyślną.

Nie działa tedy funkcja wyboru współczynnika kalibracyjnego.